


PRODUCT FICHE					
		Pozicija	Simbol	Vrednost	Jedinica
Model					
Tip ploče:				EBC425	
Broj zona i/ili područja za kuvanje	zone				4
	područja				
Tehnologija grejanja (indukcione zone za kuvanje i površine za kuvanje, zone za kuvanje sa zračenjem, čvrste ploče)	Indukcione zone za kuvanje				
	Indukciono kuvanje, područja za kuvanje				
	Radijantne zone za kuvanje				X
	Električne zone za kuvanje				
Za kružne zone ili površine za kuvanje: prečnik korisne površine po električno zagrejanom zoni za kuvanje, zaokružen na najbližih 5 mm	Prednja leva	∅	23,0	cm	
	Zadnja leva	∅	16,5	cm	
	Zadnja desna	∅	27,0*16,5	cm	
	Prednja desna	∅	16,5	cm	
Za ne kružne zone ili površine za kuvanje: dužina i širina korisne površine po električno zagrejanom zoni ili površini za kuvanje, zaokružene na najbližih 5 mm	Flex zona	L W	N/A	cm	
	Prednja leva	EElectric cooking	183,3	Wh/kg	
	Zadnja leva	EElectric cooking	178,2	Wh/kg	
	Zadnja desna	EElectric cooking	194,8	Wh/kg	
	Prednja desna	EElectric cooking	178,1	Wh/kg	
Potrošnja energije za ploču za kuvanje izračunata po kg			EElectric hob	183,6	Wh/kg
Primenjeni standard: EN 60350-2 Električni kućni aparati za kuvanje - Deo 2: Ploče za kuvanje - Metode za merenje performansi					
<p>Saveti za uštedu energije:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Da biste postigli najbolju efikasnost vaše ploče za kuvanje, postavite šerpu u sredinu zone za kuvanje. • Korišćenje poklopca će skratiti vreme kuvanja i uštedeti energiju zadržavanjem toplote. • Smanjite količinu tečnosti ili masti da biste skratili vreme kuvanja. • Počnite kuvanje na visokom nivou i smanjite nivo kada se hrana zagreje. • Koristite šerpu čiji je prečnik veliki kao grafikon izabrane zone. • Ako se ne izvrši nikakva radnja nakon uključivanja ploče za kuvanje, ona će se automatski isključiti nakon 1 minuta, a snaga će biti 0,5 W u isključenom režimu. 					
Ove informacije treba smatrati delom uputstva za upotrebu uređaja.					